



MODELO: TRF1



El TRF1 es un lector de tarjetas de proximidad que podemos conectar a un CM6 o a un ordenador para hacer pesadas de forma automática.

- Caja de plástico IP65
- Dimensiones. 220 mm. x 168 mm. x 106 mm.
- Indicación de datos con pantalla LCD de dos filas de 16 caracteres de 8.5 mm. retro-iluminada.
- Lector de tarjeta de RF. Distancia de lectura 10 cm.
- Alimentación 230V / 50 Hz o 12 VDC
- Conexión en red mediante RS-485, hasta 15 lectores.
- 4 relés internos para control de semáforo.
- Tarjetas blancas o con impresión personalizada.

CONEXIÓN A CM6

Podemos conectar uno o varios TRF1 al CM6 para hacer pesadas de forma automática.

En el CM6 se dan de alta las tarjetas asociadas a vehículos propios. Los datos asociados a cada tarjeta son, Matricula, Código A, Código B, Código C y Tara.

Si no programamos la tara se hará primera y segunda pesada.

Se pueden realizar pesadas manuales o automáticas.

Podemos configurar si deseamos albarán en primera pesada, en segunda o en ambas.

Pasos de la pesada.

- 1) Al detectar peso en báscula se enciende la iluminación de los lectores de tarjetas y visualiza ACERQUE TARJETA
- 2) Acercamos la tarjeta a un lector y si es correcta visualiza la matricula asociada a esta tarjeta.
- 3) Realiza una pesada con esta matricula, códigos y tara e imprime el albarán con los datos de la pesada.

CONEXIÓN A PC

El tarjetero dispone de un protocolo para ser controlado completamente desde un PC de forma sencilla.